

リーダーを
こちらにのせてください。


よこはま/
ウォーキングポイント

① 簡単！ 初期設定の方法

STEP1 本体の電源を入れる！

<電源の入れ方>

Ⓞのボタンを「HELLO」と
表示が出るまで、指を離さず
押し続ける👍



電源が入りました！

STEP2 リーダー（通信トレイ）にのせる！

画面表示	表示の意味
	OKが表示されたら 初期設定完了! 歩数計を外してOK
	通信に失敗… 「Err」消灯後、再度のせる。 ※何度も「Err」となる場合 オムロンお客様サービスセンターへお電話ください。

初期設定以降は、定期的にリーダーにのせて歩数データを送信。

注意！ 歩数データを歩数計に保存できる上限は42日分です。
42日分を超えると、古い記録から順に削除されます。

② 困ったときはこちらまで

<歩数計の故障かな、と思ったら…>

オムロンお客様サービスセンター

最初に「よこはまウォーキングポイントの歩数計」とお伝えください。

☎ 0120-25-6606 (通話料無料)

受付時間/9:00~17:30 ●祝日を除く月~金

<その他のお問い合わせはこちら>

よこはまウォーキングポイント事業 (YWP) 事務局

TEL. 0570-080-130/045-681-4655 (通話料がかかります)

受付時間/9:30~17:30 ●土・日・祝日、年末年始はお休み