



# 1 歩数計測確認済みの機種



ご利用になるスマートフォンの機種やOSが対応されていることをご確認ください

※ 記載の端末以外はサポート対象外です。(2023年12月現在)

対応OS	iOS 12 以上、Android 5.1 以上				
	<b>iPhone の場合</b>			<b>Galaxy の場合</b>	
対応端末	iPhone 5s	iPhone X	iPhone 13 mini	Galaxy A32 5G SCG08	Galaxy S9+ SC-03K
	iPhone 6	iPhone XS	iPhone 13 Pro	Galaxy A41 SC-41A	Galaxy S9+ SCV39
	iPhone 6 Plus	iPhone XS MAX	iPhone 13 Pro Max	Galaxy A41 SCV48	Galaxy S10 SC-03L
	iPhone 6s	iPhone XR	iPhone 14	Galaxy A51 5G SC-54A	Galaxy S10 SCV41
	iPhone 6s Plus	iPhone 11	iPhone 14 Plus	Galaxy A51 5G SCG07	Galaxy S10+ SC-04L
	iPhone SE	iPhone 11 Pro	iPhone 14 Pro	Galaxy Feel SC-04J	Galaxy S10+ SCV42
	iPhone SE(第2世代)	iPhone 11 Pro Max	iPhone 14 Pro Max	Galaxy Feel2 SC-02L	Galaxy S20 SC-51A
	iPhone SE(第3世代)	iPhone 12	iPhone 15	Galaxy Note8 SCV37	Galaxy S20 SCG01
	iPhone 7	iPhone 12 mini	iPhone 15 Plus	Galaxy Note9 SCV40	Galaxy S20+ SC-52A
	iPhone 7 Plus	iPhone 12 Pro	iPhone 15 Pro	Galaxy Note10+ SCV45	Galaxy S20+ SCG02
	iPhone 8	iPhone 12 Pro Max		Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	Galaxy Z Flip SCV47
	iPhone 8 Plus	iPhone 13		Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06	Galaxy S21 5G SCG09
				Galaxy S6 edge SCV31	Galaxy S21 5G SC-51B
				Galaxy S6 edge 404SC	Galaxy S21+ 5G SCG10
				Galaxy S6 SC-05G	Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B
				Galaxy S7 edge SC-02H	Galaxy A52 5G SC-53B
				Galaxy S7 edge SCV33	Galaxy A22 5G SC-56B
				Galaxy S8 SC-02J	Galaxy A23 5G SCG18
				Galaxy S8 SCV36	Galaxy S22 SC-51C
				Galaxy S8+ SC-03J	Galaxy S22 Ultra SC-52C
				Galaxy S8+ SCV35	Galaxy S22 SCG13
				Galaxy S9 SC-02K	Galaxy S22 Ultra SCG14
				Galaxy S9 SCV38	

対応端末

## AQUOS の場合

AQUOS SH-M04  
AQUOS Compact SH-02H  
AQUOS EVER SH-02J  
AQUOS EVER SH-04G  
AQUOS L2 SH-L02  
AQUOS R SH-03J  
AQUOS R SHV39  
AQUOS R compact SH-M06  
AQUOS R compact SHV41  
AQUOS R2 SH-03K  
AQUOS R2 SHV42  
AQUOS R2 compact SH-M09  
AQUOS R2 compact 803SH  
AQUOS R3 SH-04L  
AQUOS R3 SHV44  
AQUOS R3 808SH  
AQUOS R5G SH-51A  
AQUOS R5G SHG01  
AQUOS R5G 908SH  
AQUOS sense SH-01K  
AQUOS sense SHV40  
AQUOS sense2 SH-01L  
AQUOS sense2 SH-M08  
AQUOS sense2 SHV43  
AQUOS sense3 SH-02M  
AQUOS sense3 SHV45  
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46  
AQUOS sense3 plus 901SH  
AQUOS sense4 SH-41A  
AQUOS sense4 SH-M15  
AQUOS sense4 lite SH-RM15  
AQUOS sense4 Plus SH-M16

AQUOS sense5G SH-53A  
AQUOS sense5G SHG03  
AQUOS sense5G A004SH  
AQUOS sense lite SH-M05  
AQUOS sense plus SH-M07  
AQUOS SERIE mini SHV31  
AQUOS SERIE SHV34  
AQUOS U SHV35  
AQUOS U SHV37  
AQUOS Xx 304SH  
AQUOS Xx2 502SH  
AQUOS Xx3 mini 603SH  
AQUOS zero SH-M10  
AQUOS zero 801SH  
AQUOS Zero2 SH-01M  
AQUOS Zero2 SHV47  
AQUOS Zero2 906SH  
AQUOS Zero5G basic DX SHG02  
AQUOS zero5G basic A002SH  
AQUOS ZETA SH-01G  
AQUOS ZETA SH-04H  
AQUOS R6 SH-51B  
AQUOS R6 A101SH  
AQUOS sense6 SH-54B  
AQUOS sense6 SHG05  
AQUOS Zero6 A102SH  
AQUOS wish2 SH-51C  
AQUOS R7 A202SH  
AQUOS sense7 SHG10  
AQUOS sense7 plus A208SH  
AQUOS R8 Pro SH-51D  
AQUOS R8 SH-R80

AQUOS Wish3 SH-M25

AQUOS sense8 SH-M26

## Xperia の場合

Xperia A4 SO-04G  
Xperia Ace SO-02L  
Xperia Z4 SO-03G  
Xperia Z4 SOV31  
Xperia Z4 402SO  
Xperia Z5 SO-01H  
Xperia Z5 SOV32  
Xperia Z5 501SO  
Xperia Z5 Compact SO-02H  
Xperia Z5 Premium SO-03H  
Xperia X Compact SO-02J  
Xperia X Performance SO-04H  
Xperia X Performance SOV33  
Xperia X Performance 502SO  
Xperia XZ SO-01J  
Xperia XZ SOV34  
Xperia XZ 601SO  
Xperia XZ Premium SO-04J  
Xperia XZs SO-03J  
Xperia XZs 602SO  
Xperia XZs SOV35  
Xperia XZ1 SO-01K  
Xperia XZ1 SOV36  
Xperia XZ1 701SO  
Xperia XZ1 Compact SO-02K  
Xperia XZ2 SO-03K  
Xperia XZ2 SOV37  
Xperia XZ2 702SO  
Xperia XZ2 Compact SO-05K  
Xperia XZ2 Premium SO-04K  
Xperia XZ2 Premium SOV38

Xperia XZ3 SO-01L  
Xperia XZ3 SOV39  
Xperia XZ3 801SO  
Xperia 1 SO-03L  
Xperia 1 SOV40  
Xperia 1 802SO  
Xperia 5 SO-01M  
Xperia 5 SOV41  
Xperia 5 901SO  
Xperia 8 SOV42-u  
Xperia 8 902SO  
Xperia 8 Lite J3273  
Xperia 1 II SO-51A  
Xperia 1 II SOG01  
Xperia 5 II SO-52A  
Xperia 5 II SOG02  
Xperia 5 II A002SO  
Xperia 10 II SO-41A  
Xperia 10 II SOV43  
Xperia 10 II A001SO  
Xperia ACE II SO-41B  
Xperia 10 III SOG04  
Xperia 10 III SO-52B  
Xperia 1 III SO-51B  
Xperia 1 III SOG03  
Xperia 1 III A101SO  
Xperia 5 III SO-53B  
Xperia 5 III SOG05  
Xperia 5 III A103SO  
Xperia 10 IV A202SO  
Xperia 5 IV SOG09  
Xperia 10 V XQ-DC44  
Xperia 5 V XQ-DE44

**Android One の場合**

Android One 507SH  
Android One S7 S7-SH

**arrows の場合**

arrows Be F-04K	arrows NX F-04G
arrows Be F-05J	arrows NX9 F-52A
arrows Be3 F-02L	arrows RX
arrows Be4 F-41A	arrows SV F-03H
arrows M03	arrows U 801FJ
arrows M04	arrows 5G F-51A
arrows M05	arrows BE4 Plus F-41B
arrows NX F-01J	arrows WE F-51B
arrows NX F-01K	arrows WE FCG01
arrows NX F-02H	arrows N F-51C

**らくらくスマートフォン の場合**

らくらくスマートフォン F-42A  
らくらくスマートフォン me F-03K  
らくらくスマートフォン4 F-04J  
らくらくスマートフォン me F-01L

**かんたんスマホ の場合**

かんたんスマホ 705KC

**Nexus の場合**

Nexus 5X  
Nexus 6P

**Pixel の場合**

Pixel 3	Pixel 5a
Pixel 3a	Pixel 6
Pixel 3 XL	Pixel 6 Pro
Pixel 3a XL	Pixel 6a
Pixel 4	Pixel 7
Pixel 4a	Pixel 7 Pro
Pixel 4a 5G	Pixel 7a
Pixel 4 XL	Pixel 8
Pixel 5	Pixel 8 Pro

**シンプルスマホ の場合**

シンプルスマホ4 704SH

**BASIO の場合**

BASIO3 KYV43

※なお、歩数計測確認済みの機種であっても、空き容量が不足していたり、同時に多数のアプリを起動するなどしてメモリが不足している場合など、実際にご利用になる環境によっては、正常に動作しない場合もあります。

※ iPhone、iOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ AQUOSは、シャープ株式会社の商標または登録商標です。

※ arrowsは、富士通株式会社の登録商標です。

※ Galaxyは、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。

※ Xperiaは、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。

※ Android、Nexusは、Googleの商標です。