


# 知るともっと楽しめる！ 「ボタンの使い方と画面表示」「ポイント換算&抽選」について

## ① ボタンの使い方



### 重要

👑 と 🚶 は同時に長押ししないでください。  
データが消去されます。

## ② 以下の画面表示に要注意

< W が点滅/点灯 >

W 「ウェルネスリンク」マークが点滅/点灯したら



W が点滅/点灯したときは、すみやかにリーダー設置場所でデータ転送をしてください。  
点滅：未転送の測定記録が34日以上あります。  
点灯：未転送記録が上限(42日分)を超えています。古い記録から削除されます。マイベスト3記録は削除されません。

< 電池マーク が点滅/点灯 >

電池マーク が点滅/点灯したら、すみやかに新しい電池(CR2032)と交換してください。

点滅	電池残量が少なくなっています。
点灯	電池残量が少なくなっています。歩行のカウントはできません。

注！ 電池交換後は、すみやかにリーダーにのせてください。

## ③ 歩数ごとのポイント

歩数計をリーダーにのせるとポイントがたまります。

1日の歩数	付与ポイント
1~1,999歩	0ポイント
2,000~3,999歩	1ポイント
4,000~5,999歩	2ポイント
6,000~7,999歩	3ポイント
8,000~9,999歩	4ポイント
10,000歩~	5ポイント

● 一日最大 **5**ポイントまでです。

## ④ 応募不要！ 定期抽選

1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の4期で

3か月に一度、**200**ポイント以上達成した方を対象に、

自動抽選を行います。 ※おひとり様1口

ポイントは、各期が終了した **翌月10日**までに、リーダーに歩数計をのせて、送信された歩数データで計算します。

注) **ポイントは翌期に持ち越せません。**

当選した方には  
景品をプレゼント！

